

№ п/п	Наименование	Чертежный номер
1	Фланец нажимной	0330-02-081
2	Прокладка	0390-04-016-1
3	Корпус уплотнения	0330-04-018-6
4	Полукольцо	0360-04-026-1
5	Кольцо 016-020-25	0333-04-027 (A1-2435)
6	Кольцо 020-025-30	0333-04-028 (A1-2436)
7	Кольцо 038-046-46	0333-04-029 (A1-2437)
8	Кольцо	0333-04-033 (A1-2440)
9	Втулка	0390-04-038-8
10	Втулка	0390-04-038-9
11	Прокладка	0390-04-041-5
12	Прокладка	0330-04-062-1
13	Крышка	0330-04-065-1
14	Прокладка	0330-04-086-2
15	Прокладка	0330-04-087-1
16	Прокладка	0390-04-088
17	Прокладка	0330-04-089-1
18	Прокладка	0390-04-093-5
19	Прокладка	0330-04-094
20	Прокладка	0360-04-095-1
21	Прокладка	0360-04-096
22	Шайба стопорная	0390-04-108
23	Кольцо уплотнительное	0390-04-111 (A1-1788)
24	Вкладыш нижний	0390-04-120-6
25	Вкладыш нижний	0390-04-120-6р1
26	Прокладка	0330-04-122
27	Прокладка	0330-04-124
28	Прокладка	0330-04-125
29	Вкладыш верхний	0390-04-130-6
30	Вкладыш верхний	0390-04-130-6р1
31	Кольцо уплотнительное	0390-04-191-7
32	Прокладка	0390-04-208
33	Прокладка	0390-04-219
34	Кольцо	0333-04-223
35	Фланец	0390-04-227
36	Трубка	0390-04-241
37	Прокладка	0390-04-251
38	Головка в сборе	0330-05-000-7
39	Головка в сборе	0330-05-000-9
40	Головка блока	0330-05-010-7
41	Голкатель	0330-05-025-5
42	Прокладка клапанной коробки	0330-05-028-6
43	Втулка направляющая	0330-05-033-6
44	Прокладка	0330-05-040
45	Траверса	0330-05-050-6
46	Кольцо	0333-05-057-1
47	Клапан впускной	0330-05-070-8
48	Клапан впускной	0330-05-060-8
49	Трубка	0330-05-066
50	Кольцо	0330-05-088-6
51	Коромысло малое в сборе	0330-05-090-6
52	Кольцо	0330-05-094
53	Кольцо	0333-05-096

54	Коромысло большое в сб.	0330-05-100-6
55	Коромысло малое	0330-05-110-6
56	Коромысло большое со стойкой	0330-05-120-6
57	Упор	0330-05-130-5
58	Вал коленчатый	0390-09-000-6
59	Вал коленчатый (без поковки)	0390-09-000-6
60	Вал коленчатый	0330-09-000-11
61	Вал коленчатый	0330-09-001-11
62	Маховик	0334-09-005
63	Маховик	0330-09-005-7
64	Шайба стопорная	0330-09-039-5
65	Палец поршневой	0330-11-006-1
66	Болт шатунный	0390-11-008
67	Шатун и поршень	0360-11-000-8
68	Шатун	0360-11-010-4
69	Кольцо поршневое компрессионное	0330-11-019-6
70	Палец поршневой	0330-11-020-1
71	Штанга	0330-18-050-2
72	Кольцо поршневое уплотнительное	0330-11-021-6
73	Кольцо поршневое маслосъемное	0330-11-050-5
74	Поршень	0360-11-020-8
75	Вкладыш шатуна	0390-11-080-7
76	Вкладыш шатуна	0390-11-080-7р1
77	Вкладыш крышки шатуна	0390-11-090-7
78	Вкладыш крышки шатуна	0390-11-090-7р1
79	Втулка	0390-11-100
80	Вал распределительный	0330-18-001-9
81	Проставка	0360-18-005
82	Рокер	0390-18-020-6
83	Ось рокера	0390-18-043-5
84	Прокладка	0390-18-059-7
85	Ось рокеров	0330-18-064-1
86	Вал распределительный	0390-18-180-9
87	Вал распределительный	0330-18-190-9
88	Шестерня коленвала	0360-19-001-1
89	Шестерня	0390-19-004-2
90	Прокладка	0390-19-031-1
91	Шестерня вала распределительного	0360-19-041-1
92	Шестерня вала распределительного	0360-19-041-5
93	Прокладка	0390-19-047
94	Шестерня	0390-19-059-5
95	Рессора	0390-19-061-1
96	Цапфа	0390-19-070
97	Шестерня	0390-19-080-1
98	Блок-шестерня	0330-19-100-1
99	Шестерня привода вентилятора	0390-19-170-5
100	Коробка агрегатная	0390-21-000-9-03
101	Шестерня	0360-21-003-1
102	Рессора	0360-21-007-1
103	Прокладка	0360-21-008
104	Прокладка	0360-21-009
105	Шестерня	0360-21-012
106	Прокладка	0360-21-016
107	Прокладка	0360-21-021
108	Рессора	0360-21-022
109	Втулка	0360-21-025

110	Патрубок	0360-21-026-5
111	Прокладка	0360-21-027
112	Шестерня центральная	0360-21-030-3
113	Фланец	0360-21-061-1
114	Гильза	0360-21-062
115	Коробка	0360-21-063-3
116	Прокладка	0390-21-064
117	Шестерня	0360-21-064
118	Прокладка	0360-21-076-1
119	Шестерня	0360-21-078-1
120	Валик	0390-21-084-1
121	Рессора	0390-21-085
122	Прокладка	0390-21-088
123	Шестерня	0360-21-090-1
124	Шестерня	0390-21-095
125	Рессора	0390-21-096
126	Рессора	0390-21-100
127	Шайба	0390-21-106
128	Привод датчика тахометра	0390-21-110
129	Коробка	0390-21-200
130	Рессора	0390-21-210
131	Насос топливоподкачивающий	0390-22-000-5
132	Насос топливоподкачивающий	0390-22-000-7
133	Рукав	0390-27-008
134	Рукав	0390-27-008-01
135	Рукав	0390-27-008-02
136	Рукав	0434-27-010
137	Рукав	0334-27-020
138	Хомут	0390-27-029
139	Рукав	0390-27-040
140	Труба обводная	0330-27-050-1
141	Труба обводная	0390-27-050-1
142	Рукав	0390-27-060-5
143	Трубопровод	0330-27-060-1
144	Рукав	0390-27-070
145	Трубопровод	0330-27-070-1
146	Трубопровод	0390-27-180-2
147	Трубопровод	0390-27-250-1
148	Рукав	0390-27-260
149	Рукав	0390-27-270
150	Кольцо 085-090-30	0333-28-001 (A1-2446)
151	Рессора	0330-28-010
152	Рессора	0330-28-010-1
153	Рессора	0330-28-011-1
154	Втулка шлицевая	0390-28-013
155	Втулка шлицевая	0390-28-013-1
156	Топливопровод	0390-28-020-3
157	Топливопровод	0390-28-040-3
158	Накладка	0390-28-042
159	Штуцер	0390-28-055
160	Трубка нагнетателя	0390-28-060-3
161	Трубка нагнетателя	0390-28-080-3
162	Топливопровод	0390-28-100-3
163	Топливопровод	0390-28-120
164	Крышка нагнетающего насоса	0360-33-002
165	Насос нагнетающий	0330-33-010-5

166	Насос нагнетающий	0390-33-010-5
167	Болт М10	0360-33-011
168	Корпус	0390-33-020-5
169	Клапан редукционный	0360-33-030
170	Кышка насоса откачивающего	0360-34-002
171	Насос откачивающий	0390-34-010-5
172	Насос откачивающий масляный	0390-34-010-5-01
173	Корпус	0390-34-020-5
174	Втулка шлицевая	0390-35-008
175	Муфта	0390-35-011-5
176	Агрегат закачивающий	0390-35-000-1
177	Рукав	0330-40-009-01
178	Рукав	0330-40-009-02
179	Рукав	0330-40-009-03
180	Рукав	0330-40-009-04
181	Рукав	0330-40-030
182	Рукав	0330-40-040-2
183	Рукав	0330-40-050-1
184	Рукав	0330-40-060-1
185	Распределитель	0390-40-090
186	Рукав	0330-40-170-1
187	Насос водяной *	0330-44-000-6
188	Втулка шлицевая	0330-44-011
189	Колесо	0330-44-106-2
190	Кольцо уплотнения	0330-44-112-3
191	Диск	0330-44-114
192	Кольцо	0333-44-016-1
193	Манжета	0333-44-040
194	Проставка	0330-44-126
195	Кольцо	0330-44-128
196	Кольцо	0330-44-128-01
197	Кольцо	0330-44-128-02
198	Кольцо	0330-44-128-03
199	Кольцо	0330-44-128-04
200	Кольцо	0330-44-128-05
201	Диск	0330-44-139-1
202	Прокладка	0330-44-141
203	Привод вентилятора	0330-46-000-3
204	Привод вентилятора	0330-46-000-3-03
205	Рессора	0390-46-001
206	Рессора	0330-46-029-1
207	Кольцо	0333-48-044 (038-046-46)
208	Трубопровод водяной	0330-49-000-9
209	Прокладка	0330-49-013
210	Прокладка	0390-49-045
211	Прокладка	0390-49-047
212	Рукав	0390-49-110
213	Хомут	0390-56-021
214	Регулятор	0390-66-000-4
215	Тяга регулятора	0390-66-002-2
216	Тяга	0390-66-003-2
217	Рычаг	0390-66-005
218	Валик	0390-66-006-1
219	Болт	0390-66-007-1
220	Вилка	0390-66-012-2

221	Замок	0390-66-013-1
222	Шпонка	0390-66-017
223	Прокладка	0390-66-018-1
224	Ось	0390-66-019-1
225	Ось	0390-66-019-2
226	Тяга регулятора	0390-66-020-3
227	Втулка	0390-66-026
228	Хвостовик	0390-66-027
229	Тяга	0390-66-030-7
230	Опора рычага	0390-66-031
231	Кольцо	0390-66-033
232	Рычаг регулятора	0390-66-050
233	Полумуфта наружная	0330-77-001
234	Полумуфта наружная	0390-77-001-1
235	Полумуфта внутренняя	0330-77-002-6
236	Болт	0330-77-003
237	Полумуфта внутренняя	0390-77-008-1
238	Палец резиновый	0330-77-011
239	Кольцо пружинное	0330-77-014
240	Компенсатор	0390-80-010-5
241	Турбокомпрессор	TK23B-1
242	Охладитель наддувочного воздуха	0390-83-010-5
243	Охладитель наддувочного воздуха	0330-83-020-5
244	Охладитель наддувочного воздуха	0390-83-020-5
245	Рукав	0390-83-087-1
246	Хомут	0390-83-104
247	Кольцо	0390-84-022 (0333-84-022)
248	Втулка	0390-84-023
249	Трубопровод выхлопной в сборе.	0330-85-000-7-02
250	Патрубок левый	0390-85-002-2
251	Патрубок правый	0390-85-003-2
252	Коллектор выхлопной левый	0330-85-010-10
253	Коллектор выхлопной правый	0330-85-020-10
254	Коллектор выхлопной	0330-85-030-8
255	Вытеснитель	0390-85-039
256	Коллектор выхлопной	0330-85-040-8
257	Болт	0390-85-041-01
258	Труба	0390-85-060-6
259	Дефлектор	0330-85-066
260	Прокладка	0330-85-067
261	Патрубок	0330-85-095-1
262	Патрубок	0330-85-096-1
263	Патрубок	0330-85-097-1
264	Патрубок	0330-85-098-1
265	Вытеснитель	0330-85-112
266	Труба левая	0330-85-160-8
267	Труба	0330-85-170-7
268	Труба правая	0330-85-180-8
269	Труба	0330-85-190-7
270	Ключ для сборки-разборки насоса пресной воды	0330-99-001
271	Оправка для установки манжеты в насос пресной воды	0333-99-013
272	Приспособление для запрессовки втулки цилиндра	0330-99-030
273	Ключ	0390-99-060-5
274	Конус	0390-99-064-1
275	Приспособление для выпрессовки втулки цилиндра	0330-99-070
276	Приспособление для установки форсунки	0390-99-135

277	Приспособление	0390-99-200
278	Ключ для болта крепления форсунки	0390-99-240-1
279	Съемник форсунки	0330-99-310-7
280	Приспособление для притирки клапана	0390-99-330
281	Стрела центровочная радиального биения	0390-99-340-1
282	Стрела центровочная торцевого биения	0390-99-370
283	Стрела центровочная	0330-99-390
284	Домкрат для демонтажа агрегатной коробки	0390-99-530-1
285	Ключ для регулировки зазоров впускных и выхлопных клапанов	0390-99-532
286	Домкрат правый для перемещения генератора при центровании валов дизеля и генератора	1001-99-030-01
287	Домкрат левый для перемещения генератора при центровании валов дизеля и генератора	1001-99-040-01
288	Кольцо	1300Б-39-016