

Перечень запасных частей к железнодорожному транспорту  
производства АО "ЛТЗ" на 2016 год

№ п/п	Обозначение	Наименование
1	2	3
1	3318	Гайка М16.1.5-6Н6
2	001.10.50.010	Колесо вентиляторное
3	001.35.10.002	Кольцо
4	001.35.10.018	Колесо зубчатое
5	001.40.18.500	Свисток сигнальный
6	001.40.18.800	Тифон Т-37М
7	001.40.18.800-01	Тифон Т-37М
8	001.40.18.801	Мембрана
9	001.40.21.000	Форсунка песочницы
10	001.40.21.000-01	Форсунка песочницы
11	001.40.21.002	Прокладка
12	001.40.24.000	Воздухораспределитель песочницы
13	001.40.24.000-02	Воздухораспределитель песочницы
14	001.40.24.005	Манжета
15	001.40.24.006	прокладка
16	001.40.24.008	Уплотнение
17	001.40.234.0147	Пружина
18	002.01.11.010	Воздухоочиститель
19	002.01.11.010-01	Воздухоочиститель
20	004.02.02.000	Вал карданный
21	007.00.20.001	Рукав 40У30-7 ТУ38-005-6016-72 L=
22	007.00.20.010-01	Вал в сборе
23	007.10.87.000	Топливоподогреватель
24	007.85.70.001	Полумуфта ведомая
25	007.85.70.010	Редуктор генератора
26	014.00.20.010	Вал карданный
27	017.00.20.010	Кронштейн скоростемера
28	017.00.20.030	Вал карданный
29	017.00.20.040	Вал карданный
30	017.00.21.010	Вал в сборе
31	017.00.21.020	Вал карданный
32	017.00.22.010	Вал карданный
33	017.00.22.040	Опора промежуточная
34	017.01.01.040	Уплотнение в сборе
35	017.01.10.020	воздухоочиститель
36	017.01.10.020-01	воздухоочиститель
37	017.01.10.300-02	Стяжка
38	017.01.10.310	Мех уплотнительный
39	017.01.20.040	Экран в сборе
40	017.10.31.000	Коллектор верхний
41	017.10.33.000	Коллектор верхний
42	017.10.34.000	Коллектор нижний
43	017.10.35.000	Коллектор нижний
44	017.10.41.000	Жалюзи верхние
45	017.10.41.020	Планка подвижная
46	017.10.50.300	Колесо вентиляторное
47	017.10.61.012	Диффузор
48	017.10.61.054	Опора
49	017.10.61.130	Демпфер низкого давления
50	017.10.61.150	Фильтр
51	017.10.61.203	Пластина
52	017.10.61.400	Вал вертикальный
53	017.10.61.410	Стакан
54	017.10.61.411	Гайка
55	017.10.61.480	Вал шестерня

№ п/п	Обозначение	Наименование
56	017.10.61.482	Шестерня
57	017.10.61.500	Вал горизонтальный
58	017.10.61.503	Корпус подшипника
59	017.10.61.505	Фланец
60	017.10.61.506	втулка лабиринта
61	017.10.61.532	колесо зубчатое
62	017.10.61.600	Насос масляный
63	017.10.61.723	Кольцо
64	017.10.61.800	Аппарат спрямляющий
65	017.10.86.010	Обогреватель
66	017.10.90.110	Чехол утеплительный
67	017.11.42.000	Жалюзи боковые левые
68	017.11.43.000	Жалюзи боковые правые
69	017.11.61.020	Труба
70	017.11.61.500	Вал горизонтальный
71	017.11.61.503	поводок
72	017.11.61.540	Стакан
73	017.12.61.000	Вентилятор и редуктор
74	017.12.61.010	Корпус
75	017.12.61.600	Насос масляный
76	017.20.02.021	ВТУЛКА
77	017.20.02.024	ВТУЛКА
78	017.20.05.010	Щуп в сборе
79	017.20.05.020	установка топливомерных стекол
80	017.20.30.275	Кольцо
81	017.30.01.009	Упор
82	017.30.01.010	Ящик стяжной
83	017.30.01.423	Втулка
84	017.30.01.453	Кронштейн опор
85	017.30.40.010	Балочка в сборе
86	017.35.02.000	Тележка двухосная без ЭД
87	017.35.10.000	Колесная пара в сборе без ЭД
88	017.35.10.001	Ось колесной пары
89	017.35.10.003	бандаж
90	017.35.10.004	Кольцо бандажное
91	017.35.10.010	Колесная пара
92	017.35.10.019	Кольцо лабиринтное
93	017.35.10.022	Прокладка Войлок ТПр8 ГОСТ 288-72
94	017.35.10.023	Фитиль Фитиль ламповый хлопчатобу
95	017.35.10.025	Шестерня
96	017.35.10.025-01	. Шестерня
97	017.35.10.026-01	. Шестерня
98	017.35.10.027	Шайба пружинная
99	017.35.10.030	Хомут
100	017.35.23.000	Кожух редуктора
101	017.35.23.030	Кожух уплотнительный в сборе
102	017.35.23.050	Кожух уплотнительный в сборе
103	017.35.30.007	Пружина
104	017.35.32.004	Кольцо
105	017.35.40.008	кольцо дистанционное
106	017.35.40.010	Корпус буксы в сборе
107	017.35.40.013	Шайба стопорная
108	017.35.42.000	Механизм передачи силы тяги
109	017.35.42.003	Палец
110	017.35.42.006	Кольцо
111	017.35.42.007	Тяга
112	017.35.42.009	Втулка
113	017.35.42.035	Рычаг
114	017.35.42.091	Скоба предохранительная
115	017.35.42.093	Манжета

№ п/п	Обозначение	Наименование
116	017.35.42.101	Заглушка
117	017.35.42.102	Втулка
118	017.35.42.103	Палец
119	017.35.42.105	Фланец
120	017.35.42.106	Палец
121	017.35.42.150	Рычаг в сборе
122	017.35.42.150-01	Рычаг в сборе
123	017.35.42.400	Тяга упругая в сборе
124	017.35.42.430	Тяга в сборе
125	017.35.50.000	Опора роликовая
126	017.35.50.010	Корпус в сборе
127	017.35.60.007	Втулка
128	017.35.60.077	щека
129	017.35.62.004	Прокладка
130	017.35.62.010	Крышка в сборе
131	017.35.62.013	Прокладка
132	017.35.62.020	Втулка в сборе
133	017.35.62.030	Шар в сборе
134	017.35.63.003	Тяга
135	017.35.64.020	Чехол в сборе
136	017.35.66.000	Устройство предохранительное
137	017.35.70.000	Рукава охлаждения электрических м
138	017.35.70.020	Рукав в сборе
139	017.35.70.080	Рукав в сборе
140	017.35.76.050	догрузатель
141	017.36.33.150	Опора нижняя
142	017.36.33.160	Плита левая
143	017.36.33.160-01	Плита левая
144	017.36.40.000	Букса поводковая
145	017.36.40.001	Прокладка
146	017.36.40.004	Кольцо дистанционное
147	017.36.40.011	Крышка
148	017.36.40.011-01	Крышка
149	017.36.40.012	Прокладка
150	017.36.40.013	Прокладка
151	017.36.40.014	Крышка
152	017.36.40.015	Крышка
153	017.36.40.015(-02)	Крышка
154	017.36.60.000	рама тележки
155	017.36.61.041	Кронштейн
156	017.36.61.041-01	Кронштейн
157	017.36.63.009	Уплотнение
158	017.36.63.031	Опора верхняя
159	017.36.63.032	Опора средняя
160	017.36.63.033	опора
161	017.36.63.034	Опора
162	017.40.06.520	Труба в сборе
163	017.40.09.200	Клапан максимального давления
164	017.40.12.400	Клапан максимального давления
165	017.40.17.000	Клапан максимального давления
166	017.40.18.100	Стеклоочиститель в сборе
167	017.40.30.010	Резервуар в сборе
168	017.40.30.010А	Резервуар в сборе
169	017.40.30.020	Резервуар в сборе
170	017.40.30.020-01	Резервуар в сборе
171	017.40.30.020А-01	Резервуар в сборе
172	017.40.60.002	Валик направляющий
173	017.40.60.006	Валик
174	017.40.60.010	Подвеска тормозной колодки левая
175	017.40.60.020	Подвеска тормозной колодки правая

№ п/п	Обозначение	Наименование
176	017.40.60.024	Башмак
177	017.40.60.033	Чека
178	017.40.60.037	Пружина
179	017.40.60.045	Гайка
180	017.40.60.090	Подвеска в сборе
181	017.40.60.100	Подвеска в сборе
182	017.40.60.110	Подвеска в сборе
183	017.40.60.120	Тяга
184	017.40.60.170	Башмак
185	017.40.60.180	Вилка
186	017.40.60.200	Защелка
187	017.40.60.210	Стяжка в сборе
188	017.40.60.250	Подвеска тормозной колодки левая
189	017.41.01.070	Труба в сборе
190	017.41.11.000	Клапан переключательный
191	017.45.03.130	Концевик в сборе
192	017.50.00.030	Уплотнение в сборе
193	017.50.00.080	Уплотнение в сборе
194	017.50.00.090	Уплотнение в сборе
195	017.50.00.100	Уплотнение в сборе
196	017.50.00.120	Уплотнение в сборе
197	017.50.00.140	Уплотнение в сборе
198	017.50.00.150	Уплотнение в сборе
199	017.50.00.160	Уплотнение в сборе
200	017.50.00.180	Уплотнение в сборе
201	017.50.00.190	Уплотнение в сборе
202	017.50.00.200	Уплотнение в сборе
203	017.50.00.230	Уплотнение в сборе
204	017.50.00.250	Уплотнение в сборе
205	017.50.00.330	Уплотнение в сборе
206	017.55.27.010	Фильтр воздушный
207	017.58.11.000	люк
208	017.60.00.601	Фланец
209	017.60.00.002	Фланец
210	017.60.00.050	Ограждение
211	017.60.06.001	Фланец
212	017.60.06.002	Фланец разрезной
213	017.60.06.004	Фланец
214	017.60.06.010	Муфта эластичная
215	017.60.23.000	Вал карданный
216	017.60.23.000-01	Вал карданный
217	017.60.23.000-02	Вал карданный
218	017.60.23.000-07	Вал карданный
219	017.60.23.000-08	Вал карданный
220	017.60.29.000	Гидропривод вентилятора
221	017.60.29.000-02	Гидропривод вентилятора
222	017.60.29.001	Фланец
223	017.60.29.002	Колесо зубчатое
224	017.60.29.003	Колесо зубчатое
225	017.60.29.009	Фланец
226	017.60.29.010 (-01)	Вал входной в сборе L=262 мм
227	017.60.29.020	Вал насосный в сборе L=327мм
228	017.60.29.050	Вал ведомый в сборе
229	017.60.30.005	Вал-шестерня
230	017.60.30.006	Стакан
231	017.60.30.007	Вал входной
232	017.60.30.008	Фланец
233	017.60.30.009	Шестерня
234	017.60.30.030	Вал входной в сборе
235	017.60.36.000	Редуктор раздаточный

№ п/п	Обозначение	Наименование
236	017.60.36.007	Стакан
237	017.60.36.020	Вал в сборе
238	017.60.39.000	Редуктор раздаточный
239	017.60.39.010	Корпус в сборе
240	017.60.39.020	Вал входной в сборе
241	017.60.39.030	Вал-шестерня в сборе
242	017.60.39.040	Вал-шестерня в сборе
243	017.70.17.010	Провод в сборе
244	017.70.17.020	Цепь в сборе
245	017.70.43.000	Блок пуска дизеля
246	017.70.45.010	установка шунтов
247	017.70.45.021	Шина
248	017.70.45.021-02	Шина
249	017.70.45.021-03	Шина
250	017.70.45.022	Шина
251	017.70.45.022-01	Шина
252	017.70.45.022-02	Шина
253	017.70.45.022-03	Шина
254	017.70.45.026	Шина
255	017.70.45.056	шина
256	017.70.45.062	Шина
257	017.70.45.063	Шина
258	017.70.45.065	Шина
259	017.70.45.066	Шина
260	017.70.45.067	Шина
261	017.70.45.068	Шина
262	017.70.45.068-01	Шина
263	017.70.45.075	Шина
264	017.70.45.076	Шина
265	017.71.44.000	Блок промежуточных реле
266	017.85.62.008	фланец
267	017.90.01.001	Ключ регулировки тормоза
268	026.10.51.000	мото-вентилятор
269	027.00.20.000	Привод скоростемера
270	027.00.20.010	Вал в сборе с редуктором
271	027.00.20.030	Вал карданный
272	027.01.91.000	Маслосборник
273	027.10.61.200	Колесо вентиляторное
274	027.10.61.201	Лопатка вентиляторного колеса
275	027.10.61.260	Колесо вентиляторное
276	027.10.61.261	Лопатка вентиляторного колеса
277	027.10.61.700	Аппарат направляющий
278	027.10.61.742	Обтекатель
279	027.10.62.100	кассета
280	027.10.73.000	Калорифер
281	027.30.00.000	Рама тепловоза в сборе
282	027.30.01.000	Рама тепловоза
283	027.30.01.000-01	Рама тепловоза
284	027.30.01.076	Розетка центрирующая
285	027.35.91.010	Демпфер пластинчатый
286	027.37.61.000	Рама промежуточная
287	027.37.61.009	Втулка
288	027.40.33.000	Резервуар
289	027.40.33.000А	Резервуар
290	027.40.34.000	Резервуар
291	027.60.01.020	Тумба
292	027.60.01.050	переходник
293	027.60.20.000	Вал с муфтами упругими
294	027.85.30.000	Опора промежуточная
295	039.10.50.500	вентилятор

№ п/п	Обозначение	Наименование
296	039.40.60.070	кронштейн с тормозным цилиндром в сборе
297	039.40.60.230	вилка в сборе
298	046.35.25.000-02	Привод карданный осевых редукторо
299	046.85.10.000	Редуктор генератора
300	046.85.20.010	Вал входной в сборе
301	047.01.30.000	Глушитель
302	047.10.01.280	Труба в сборе
303	047.10.01.390	Труба в сборе
304	047.10.32.000	Коллектор левый нижний
305	047.10.33.000	Коллектор левый верхний
306	047.10.34.000	Коллектор правый нижний
307	047.10.35.000	Коллектор верхний правый
308	047.60.05.010	Муфта эластичная с диском
309	047.60.40.090	Корпус
310	047.85.50.006	Ограждение маховика
311	047.85.50.007	Ограждение маховика
312	047.85.60.004	Фланец
313	047.85.60.005	Фланец разрезной
314	047.85.60.010	Муфта эластичная
315	047.85.60.010-03	Муфта эластичная
316	047.85.60.020	Муфта эластичная
317	047.85.60.020-02	Муфта эластичная
318	047.85.61.010	Ограждение
319	047.85.70.010	Редуктор генератора
320	048.01.01.010	Амортизатор в сборе
321	048.01.01.010-02	Амортизатор в сборе
322	061.10.50.030	Вентилятор
323	066.85.11.000	Редуктор генератора
324	066.85.11.002	Вал
325	066.85.11.003	Колесо зубчатое
326	066.85.11.004	Стакан
327	111-Б	Клапан тифона
328	16.00.20.002	Вилка соединительная
329	16.00.20.008	Шестерня
330	16.00.20.009	Шестерня
331	16.00.20.020	Вал карданный
332	16.00.20.020-02	Вал карданный
333	16.00.20.040	Вал карданный
334	16.00.20.090	Редуктор конический
335	16.01.05.011	Поводок
336	16.01.21.030	Труба выхлопная
337	16.10.10.020	Клапан паровоздушный
338	16.10.10.034	Колпак
339	16.10.30.002	Амортизатор
340	16.10.50.050	Колесо вентилятора
341	16.10.51.350	Переключатель
342	16.10.70.080	Вентилятор
343	16.10.85.006	Днище
344	16.20.01.220	Кран трехходовой
345	16.20.30.072	Штуцер направляющий
346	16.20.30.075	Клапан
347	16.20.30.170	Клапан невозвратный
348	16.20.30.420	Клапан невозвратный
349	16.20.31.000	Кожух в сборе
350	16.20.60.047	чехол
351	16.35.10.023	Колесо зубчатое
352	16.35.27.087	крышка
353	16.35.27.088	стакан
354	16.35.27.089	стакан
355	16.35.27.104	Вал-шестерня

№ п/п	Обозначение	Наименование
356	16.35.27.210	Насос смазки
357	16.35.27.220	Фильтр
358	16.35.29.001	Тяга реактивная
359	16.35.29.002	Манжета
360	16.35.29.003	Кольцо промежуточное
361	16.35.29.005	Валик
362	16.35.29.007	Валик
363	16.35.40.010	Поводок буксы
364	16.35.40.016	Валик
365	16.35.40.020	Поводок буксы
366	16.35.40.022	Валик
367	16.35.40.080	Амортизатор
368	16.35.40.090	Амортизатор торцовый
369	16.35.50.110	Амортизатор
370	16.36.35.018	Валик
371	16.36.35.019	Шайба резиновая
372	16.40.01.095	Штуцер
373	16.40.30.010	Главный резервуар
374	16.40.30.120	Кран сливной в сборе
375	16.45.10.090	Сетка в сборе
376	16.53.08.002	подушка спинки
377	16.60.05.012	ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ
378	16.60.73.010	Ограждение муфты
379	16.70.10.470	Вентилятор в сборе
380	16.70.51.123	Стекло
381	16.70.51.123-01	Стекло
382	16.85.60.072	Фланец
383	16.90.15.050	Насадок пенообразующий
384	16.90.15.080	Резервуар в сборе
385	16.90.15.090	Кран пусковой
386	2343.35.26.018	Ступица
387	2343.40.05.150	кран последовательного включения
388	2343.40.05.250	кран управления
389	2343.60.90.010	Фреза левая
390	2343.60.90.020	Фреза правая
391	285.10.100	Вал карданный L=1655мм
392	285.10.100-02	Вал карданный L=840мм
393	2ГЭ10Л.30.56.152	Кольцо лабиринтное
394	2ГЭ10Л.30.56.161	пружина
395	311.01.02.000	Установка термосистемы
396	311.20.30.000А	Трубопровод масляной системы
397	311.30.40.001	Розетка центрирующая
398	312.10.50.010	Колесо вентиляторное
399	312.57.01.000	Каркас охлаждающего устройства
400	312.60.73.009	Фланец
401	325.10.100	Вал карданный L=1100мм
402	325.10.100	Вал карданный L=1000мм
403	325.10.100	Вал карданный L=1605мм
404	325.10.100	Вал карданный L=1300мм
405	325.10.100	Вал карданный L=2300мм
406	325.10.100-01	Вал карданный L=1489мм
407	325.10.100-02	Вал карданный L=1689мм
408	325.10.100-03	Вал карданный L= 1689мм
409	325.10.100-04 (05)	Вал карданный L=2096мм
410	325.10.100-06 (07)	Вал карданный L=2166мм
411	325.10.100-08	Вал карданный L=1822мм
412	325.10.100-10	Вал карданный L=1000мм
413	325.10.140	Подшипник
414	325.10.116	Крестовина
415	325.10.130	Крестовина

№ п/п	Обозначение	Наименование
416	325.10.200(-01)	Вал карданный L=1185мм
417	325.10.210	Вилка сварная
418	325.10.300(01)	Вал карданный L=3350мм
419	325.20.100	Вал карданный L=771мм
420	325.20.100-01	Вал карданный L=771мм
421	325.20.100-02	Вал карданный L=771мм
422	325.30.100	Вал карданный
423	340.00.20.000	Привод скоростемера
424	340.00.20.000-03	Привод скоростемера
425	340.00.20.002	Кронштейн опоры
426	340.10.02.010	труба в сборе
427	340.10.02.050	труба в сборе
428	340.10.02.060	труба в сборе
429	340.10.02.090	труба в сборе
430	340.10.02.110	Труба в сборе
431	340.10.02.140	труба в сборе
432	340.10.02.160	труба в сборе
433	340.10.02.170	труба в сборе
434	340.10.02.180	Труба в сборе
435	340.10.02.200	труба в сборе
436	340.10.02.210	труба в сборе
437	340.10.02.250	Труба в сборе
438	340.10.02.280	труба в сборе
439	340.10.02.330	труба в сборе
440	340.10.02.370	труба в сборе
441	340.10.02.390	Труба в сборе
442	340.10.02.420	труба в сборе
443	340.10.02.430	труба в сборе
444	340.10.02.470	труба в сборе
445	340.10.02.480	труба в сборе
446	340.10.02.490	труба в сборе
447	340.10.01.500	труба в сборе
448	340.10.01.510	труба в сборе
449	340.10.02.540	труба в сборе
450	340.10.02.550	Труба в сборе
451	340.10.02.560	труба в сборе
452	340.10.02.570	труба в сборе
453	340.10.02.580	труба в сборе
454	340.10.02.600	Вентиль запорный муфтовый из серо
455	340.10.02.700	Зентиль запорный муфтовый из серо
456	340.10.31.000	коллектор нижний правый
457	340.10.40.010	Валик
458	340.10.40.020	Тяга
459	340.10.84.000	Радиатор
460	340.11.33.000	коллектор верхний левый
461	340.11.34.000	коллектор нижний левый
462	340.20.01.000А	Трубопровод топливный
463	340.20.05.070-01	Кран
464	340.20.16.000	Бак топливный левый
465	340.20.25.000	Бак топливный правый
466	340.30.01.000	рама тепловоза
467	340.39.11.000	Путеочиститель
468	340.40.05.590	Труба в сборе
469	340.40.05.610	Труба в сборе
470	340.40.05.640	Труба в сборе
471	340.40.05.660	Труба в сборе
472	340.40.05.670	Труба в сборе
473	340.40.31.000	Резервуар главный
474	340.40.31.000А	Резервуар главный
475	340.40.32.000	Резервуар главный



№ п/п	Обозначение	Наименование
476	340.40.32.000А	Резервуар главный
477	340.40.33.000	Резервуар
478	340.41.05.130	Труба в сборе
479	340.41.05.140	Труба в сборе
480	340.41.82.000	Привод ручного тормоза
481	340.41.82.000-03	Привод ручного тормоза
482	340.41.82.000-07	Привод ручного тормоза
483	340.53.21.023	Ручка
484	340.53.21.070	Стопор
485	340.53.25.000	Установка теневого щитков
486	340.53.41.241	Лист жалюзи
487	340.60.22.000	Вал карданный с ограждением
488	340.60.22.010	Ограждение
489	340.60.78.010	Опора
490	340.70.44.000	Блок промежуточных реле
491	340.70.54.000	Пульт вспомогательный
492	340.70.56.020	Обшивка стола пульта управления
493	340.70.81.000	Розетка в сборе
494	340.70.85.030	Поддон нижний
495	340.70.85.030-01	Поддон верхний
496	340.85.10.000	Редуктор генератора
497	340.85.10.000-02	Редуктор генератора
498	340.85.10.001	Корпус
499	340.85.10.002	Вал
500	340.85.10.003	Колесо зубчатое
501	340.85.10.003-01	Колесо зубчатое
502	340.85.20.000	Редуктор вентилятора
503	340.85.20.010	Вал ведомый
504	340.85.20.014	Стакан
505	340.85.20.019	Крышка
506	340.90.21.016	Башмак накатной
507	340.90.21.017	Башмак накатной
508	340.90.60.000	Запасные изделия и детали
509	340.90.80.000	Установка карданных валов при пер
510	350.10.100	Вал карданный L=1410мм
511	350.10.100-01	Вал карданный L=2410мм
512	350.10.100-02	Вал карданный L=3167мм
513	350.10.100-03	Вал карданный L=1910мм
514	350.10.100-05	Вал карданный L=2045мм
515	350.10.100-06	Вал карданный L=2685мм
516	350.10.100-08	Вал карданный L=2255мм
517	350.10.100-09	Вал карданный L=3090мм
518	350.10.100-10	Вал карданный L=2410мм
519	350.10.100-11	Вал карданный
520	350.10.100-21	Вал карданный L=1080мм
521	350.10.100-23	Вал карданный L=2785мм
522	350.10.400	Вал карданный
523	350.35.25.000	Шарнир карданный
524	360.01.21.010	конус
525	360.01.31.000	Глушитель
526	360.10.42.100	Дверь жалюзи
527	360.10.43.100	Дверь жалюзи
528	360.10.90.010	Чехол утеплительный
529	360.20.01.000А	Трубопровод топливной системы
530	360.20.05.000	Установка баков для топлива
531	360.20.05.010	Установка топливомерных стекол
532	360.20.16.000	Бак топливный левый
533	360.20.25.000	Бак топливный правый
534	362.35.01.000	Тележка
535	362.35.01.000-01	Тележка

№ п/п	Обозначение	Наименование
536	362.35.01.000-02	Тележка
537	362.35.01.000-03	Тележка
538	362.35.10.000-06	Колесная пара буксы и осевой реду
539	362.35.10.000-07	Колесная пара буксы и осевой реду
540	362.35.10.000-08	Колесная пара буксы и осевой реду
541	362.35.10.000-09	Колесная пара буксы и осевой реду
542	362.35.10.001	Ось колесной пары
543	362.35.10.010-01	Колесная пара
544	362.40.33.000	Резервуар
545	362.35.60.000 (-01)	Рама тележки
546	362.70.44.000	Блок промежуточных реле
547	362.70.52.040	Кожух
548	362.90.15.200	Резервуар пожаротушения
549	362.90.17.000	Система противопожарная
550	371.10.50.010	Вентилятор
551	371.60.01.000	Привод вентилятор
552	371.60.09.010	Переходник
553	371.60.09.013	ФЛАНЕЦ
554	4.01.01.040	Амортизатор
555	4.01.01.040-02	Амортизатор
556	4.01.20.160	конус выхлопной
557	4.10.11.010	Бак для воды
558	4.10.11.010-01	Бак для воды
559	4.10.11.010-02	Бак для воды
560	4.10.30.111	Прокладка
561	4.10.90.010	Чехол утеплительный левый
562	4.10.90.020	Чехол утеплительный правый
563	4.12.42.000	Жалюзи боковые левые
564	4.12.43.000	Жалюзи боковые правые
565	4.20.01.042	Пружина
566	4.20.01.140	Клапан предохранительный
567	4.20.30.043	Муфта ведомая
568	4.30.40.001	Планка
569	4.30.40.010	Планка поддерживающая в сборе
570	4.30.80.030	Опора дизеля
571	4.31.01.030	Ящик стяжной
572	4.35.60.010	Кронштейн
573	4.39.10.000	Путеочиститель
574	4.53.14.000	Замок
575	4.70.11.030	Мотор с крыльчаткой
576	4.85.60.008	Фланец
577	4.90.20.019	Удлинитель
578	5.00.20.020	Редуктор конический
579	5.00.20.020-01	Редуктор конический
580	5.00.20.020-04	Редуктор конический
581	5.00.20.100	Вал карданный
582	5.00.20.110	Вал карданный
583	5.10.30.024	Амортизатор (Заготовка для 16.10.
584	5.10.30.030	Коллектор нижний левый
585	5.10.40.030	Кронштейн в сборе
586	5.10.70.270	Настил
587	5.35.10.002	Шестерня осевая
588	5.35.10.003	Гнездо подшипника
589	5.35.10.008	Втулка
590	5.35.10.009	ось
591	5.35.25.021	Болт
592	5.35.25.022	Болт
593	5.35.27.044	Вал-шестерня
594	5.35.29.009	Вилка
595	5.35.29.010	Амортизатор

№ п/п	Обозначение	Наименование
596	5.35.29.030	Вилка в сборе
597	5.35.30.004	Тарелка верхняя
598	5.35.60.006	Плита
599	5.35.60.008	Скоба
600	5.60.65.021	корпус клапана
601	5.60.65.056	Золотник
602	5.85.60.005	полумуфта наружная ведущ
603	5.85.60.007	Гайка
604	5.85.60.009	полумуфта наружная ведом
605	5.90.15.020	Рукав в сборе
606	6.00.20.020	Опора промежуточная
607	6.00.20.240	Редуктор конический
608	6.00.20.240-01	Редуктор конический
609	6.00.21.001	Валик
610	6.00.23.000	Привод скоростемера
611	6.01.01.014	Конус наружный
612	6.01.01.015	Конус внутренний
613	6.01.01.018	Прокладка
614	6.01.01.026	Прокладка
615	6.01.01.027	обойма
616	6.01.01.040	Амортизатор
617	6.01.10.190	Касета с креплениями
618	6.01.10.400	Воздухоочиститель
619	6.01.10.400-02	Воздухоочиститель
620	6.10.10.100	Бак водяной в сборе
621	6.10.11.003	Угольник
622	6.10.30.050	Коллектор верхний левый
623	6.10.30.070	Коллектор верхний правый
624	6.10.30.080	Коллектор нижний правый
625	6.10.40.080	Тяга в сборе
626	6.10.41.000	Жалюзи верхние
627	6.10.53.100	Подпятник вентилятора
628	6.10.53.102	Фланец
629	6.10.84.005	Прокладка
630	6.10.92.020	Элемент охлаждающий
631	6.10.92.040	крышка
632	6.20.30.134	Кольцо уплотнительное
633	6.20.31.000А	Трубопровод масляной системы
634	6.30.40.017	Рычаг
635	6.30.40.110	Кронштейн
636	6.35.12.000-08	Колесная пара буксы и осевой ре-
637	6.35.12.000-09	Колесная парабуксы и осевой ре-
638	6.35.12.000-10	Колесная пара буксы и осевой ре-
639	6.35.12.010	Колесная пара
640	6.35.12.010-02	Колесная пара
641	6.35.27.039	Фланец
642	6.35.27.068	Фланец
643	6.35.27.069	Вал
644	6.35.27.075	Стакан
645	6.35.27.230	Щуп в сборе
646	6.35.27.230-01	Щуп в сборе
647	6.35.27.312	Крышка
648	6.35.27.327	Гнездо подшипника
649	6.35.27.500	Редуктор осевой
650	6.35.27.500-01	редуктор осевой
651	6.35.27.507	Стакан
652	6.35.27.510	Корпус в сборе
653	6.35.27.513	корпус подшипника
654	6.35.27.515	Вал
655	6.35.27.521	Крышка

№ п/п	Обозначение	Наименование
656	6.35.27.525	Шестерня коническая
657	6.35.27.526	Шестерня коническая
658	6.35.27.530	Вал ведомый в сборе
659	6.35.27.550-01	Стакан
660	6.35.27.560	Корпус подшипника в сборе
661	6.35.29.001	Тяга реактивная
662	6.35.29.002	Тяга реактивная
663	6.35.50.006	Гнездо
664	6.35.50.030-04	Стяжка
665	6.35.51.010	Чехол в сборе
666	6.35.60.010-01	Упор
667	6.36.30.000	Подвешивание рессорное первой сту
668	6.36.30.004	Гайка
669	6.36.30.006	Втулка распорная
670	6.36.30.007	Втулка
671	6.36.30.011	Валик
672	6.36.30.011-01	Валик
673	6.36.30.020	Балансир
674	6.40.30.080	Резервуар в сборе
675	6.40.30.090	Резервуар в сборе
676	6.40.53.140	Клапан сливной
677	6.40.56.000-02	Сепаратор-осушитель
678	6.40.60.000	Передача рычажная тормоза
679	6.40.60.000-02	Передача рычажная тормоза
680	6.40.60.000-03	Передача рычажная тормоза
681	6.40.60.003	Рычаг
682	6.40.60.025	Ось
683	6.40.60.025-01	Ось
684	6.40.60.033	Втулка
685	6.40.60.040	Подвеска тормозных колодок правая
686	6.40.60.070	Подвеска тормозных колодок левая
687	6.40.60.240	Рычаг в сборе
688	6.40.60.250	Балансир в сборе
689	6.40.60.280	Подвеска тормозной колодки левая
690	6.40.62.000	Рычажная передача тормоза
691	6.53.01.072	прокладка
692	6.53.01.240	Корпус щитка
693	6.53.01.250	Корпус щитка
694	6.53.17.000	кресло машиниста
695	6.53.17.100	Кресло
696	6.53.21.070	Подлокотник
697	6.57.01.010	Опора
698	6.60.05.001	ШТИФТ
699	6.60.05.010	Муфта эластичная
700	6.60.09.010	Переходник
701	6.60.20.000	Вал с муфтами упругими
702	6.60.20.020	Полумуфта
703	6.60.20.030	Полумуфта
704	6.60.23.000	Вал карданный с ограждениями
705	6.60.23.000-02	Зал карданный с ограждениями
706	6.60.23.001	Болт крепления кардана
707	6.60.23.002	Гайка
708	6.60.23.060	Ограждение
709	6.60.23.070	Вал карданный
710	6.60.23.070-01	Вал карданный
711	6.60.23.070-02	Вал карданный
712	6.60.23.070-04	Вал карданный
713	6.60.29.000	Гидропривод вентилятора
714	6.60.29.000-01	Гидропривод вентилятора
715	6.60.29.005	Корпус

№ п/п	Обозначение	Наименование
716	6.60.29.010	Золотник наполнения
717	6.60.29.021	Корпус нижний
718	6.60.29.024	Фланец
719	6.60.29.030	Вал ведомый в сборе
720	6.60.29.032	корпус
721	6.60.29.036	Колесо насосное
722	6.60.29.038	Колесо зубчатое
723	6.60.29.040	Вал турбинный в сборе
724	6.60.29.043	крышка
725	6.60.29.046	Фланец
726	6.60.29.048	Фланец
727	6.60.29.052	Шестерня
728	6.60.29.057	Стакан
729	6.60.29.070	Цилиндр силовой
730	6.60.29.083	Золотник
731	6.60.29.105	Вал входной
732	6.60.29.114	Втулка
733	6.60.29.130	Золотник наполнения
734	6.60.29.180	Колесо турбинное
735	6.60.30.036	Прокладка регулировочная
736	6.60.30.036-02	Прокладка регулировочная
737	6.60.30.040	Ограждение
738	6.60.65.013	Золотник
739	6.60.65.033	Пружина
740	6.60.65.050	Золотник наполнения
741	6.60.66.000	Редуктор привода компрессора
742	6.60.66.000-01	Редуктор привода компрессора
743	6.60.66.001-01	Корпус верхний
744	6.60.66.003-01	Крышка
745	6.60.66.004	Фланец
746	6.60.66.006	Крышка
747	6.60.66.008	Шестерня
748	6.60.66.009	Колокол
749	6.60.66.014	Стакан
750	6.60.66.020-01	Вал главный в сборе
751	6.60.66.028	Крышка
752	6.60.66.030	Вал входной в сборе
753	6.60.66.032	Корпус клапана
754	6.60.66.033	Седло клапана
755	6.60.66.035	Мембрана
756	6.60.66.036	Фланец
757	6.60.66.038	Втулка гидроредуктора
758	6.60.66.060	Колесо насосное
759	6.60.66.070	Колесо турбинное
760	6.60.72.010	Редуктор привода генератора КГ-12
761	6.60.72.010-01	Редуктор привода генератора КГ-12
762	6.60.72.022	Полумуфта ведомая
763	6.60.72.037	Полумуфта ведущая
764	6.60.72.045	Вал-шестерня (ТГМЗ.60.10.243)
765	6.60.72.046	Вал выходной
766	6.70.78.305	Манжета
767	6.85.61.001	Палец
768	6.85.61.002	кольцо
769	6.85.61.003	гайка
770	6.85.61.025	Кольцо
771	6.85.61.041	Втулка
772	6ГТ.10.50.030	Колесо вентилятора
773	6М.00.20.001	Червяк
774	6М.00.20.002	Колесо червячное
775	6М.00.20.010	Редуктор червячный

№ п/п	Обозначение	Наименование
776	7.00.20.001	Валик
777	7.00.20.030	Вал карданный
778	730.30.01.210	Кронштейн
779	730.35.10.000-02 3/Ч	Колесная пара в сборе с редуктора
780	730.35.10.033	Колесо зубчатое
781	730.35.10.130	Корпус опорной буксы
782	730.35.20.006	Ось
783	730.35.20.010	Упор упругий в сборе
784	730.35.20.020	Валик в сборе
785	730.35.42.002	Манжета
786	730.40.60.001	Вилка
787	730.50.31.001	Подушка
788	730.50.31.009	Полоса Пенополиуретан ППУ-Э-40-12
789	730.50.31.011	Полоса Пенополиуретан ППУ-Э-40-12
790	730.53.25.010	Теневой щиток в сборе
791	731.10.50.010	Вентилятор
792	731.12.92.000	Маслоохладитель
793	731.35.90.024	Манжета
794	731.35.95.001	Валик
795	731.60.31.200	Муфта
796	731.85.21.026	Кольцо
797	733.35.50.060	Гайка в сборе
798	747.40.31.000	резервуар
799	759.00.29.001	Палец
800	759.00.29.003	Планка
801	759.00.29.006	палец
802	759.00.29.010-01	Валик в сборе
803	759.35.30.040	Опора проушины нижняя
804	763.35.40.010	Корпус буксы в сборе
805	763.35.40.010-01	Корпус буксы в сборе
806	763.35.40.020	Корпус буксы в сборе
807	763.40.30.100	Резервуар главный
808	797.00.29.000	корпус
809	797.00.29.008	прокладка
810	797.00.29.010	Корпус
811	8.53.17.000	Кресло
812	8.53.17.020	спинка кресла
813	8.53.17.030	Подушка
814	8К.10.92.000	Маслоохладитель
815	ТГМ3.00.01.205	Штуцер
816	ТГМ3.00.20.012	Вал карданный
817	ТГМ3.00.20.013	Вал карданный
818	ТГМ3.00.20.015	Редуктор конический
819	ТГМ3.00.20.018	Редуктор червячный
820	ТГМ3.00.20.018-02	Редуктор червячный
821	ТГМ3.00.20.018-06	Редуктор червячный
822	ТГМ3.00.20.018-08	Редуктор червячный
823	ТГМ3.00.20.024	Вилка в сборе
824	ТГМ3.00.20.103	Вилка соединительная
825	ТГМ3.00.20.104	Червяк
826	ТГМ3.00.20.108	Червячное колесо
827	ТГМ3.00.20.115	Вал червячного колеса
828	ТГМ3.00.20.116	Вилка
829	ТГМ3.00.20.118	Прокладка
830	ТГМ3.00.20.123	Вилка
831	ТГМ3.00.20.124	Втулка
832	ТГМ3.00.20.125	Вилка
833	ТГМ3.00.20.132	Валик
834	ТГМ3.00.20.136	Валик
835	ТГМ3.00.20.140	Вилка

№ п/п	Обозначение	Наименование
836	ТГМ3.00.20.151	Втулка
837	ТГМ3.00.20.152	Сухарь
838	ТГМ3.00.20.192	Прокладка
839	ТГМ3.00.20.194	Шестерня
840	ТГМ3.00.20.195	Шестерня
841	ТГМ3.00.20.205	Шпилька
842	ТГМ3.10.10.015	Кран нижний
843	ТГМ3.10.10.015-01	Кран нижний
844	ТГМ3.10.10.105	Стекло водомерное
845	ТГМ3.10.10.106	Кольцо
846	ТГМ3.10.10.107	кольцо уплотнительное
847	ТГМ3.10.10.123	Гайка нажимная
848	ТГМ3.10.10.133	ПРОКЛАДКА
849	ТГМ3.10.10.137	ПРОКЛАДКА
850	ТГМ3.10.10.146	Шайба контрольная
851	ТГМ3.10.10.159	Угольник
852	ТГМ3.10.10.159-01	Угольник
853	ТГМ3.10.10.161	Пружина прямого действия
854	ТГМ3.10.10.162	пружина обратного действия
855	ТГМ3.10.40.104	Прокладка
856	ТГМ3.10.40.160	Пружина
857	ТГМ3.10.40.161	Пружина
858	ТГМ3.10.40.192	Манжета
859	ТГМ3.10.70.023	коллектор верхний
860	ТГМ3.10.70.102	Прокладка
861	ТГМ5.10.81.122	Пружина
862	ТГМ3.10.85.028	корпус топливоподогревателя
863	ТГМ3.10.87.001	Топливоподогреватель
864	ТГМ3.10.87.010	Крышка
865	ТГМ3.10.92.002	Прокладка
866	ТГМ3.10.92.002-01	Прокладка
867	ТГМ3.10.92.003	Кольцо сальника
868	ТГМ3.10.92.004	Кольцо промежуточное
869	ТГМ3.10.92.004-01	Кольцо промежуточное
870	ТГМ3.10.92.010	Крышка
871	ТГМ3.20.01.017	Клапан предохранительный
872	ТГМ3.20.01.060	Агрегат топливоподкачивающий
873	ТГМ3.20.01.122	Стержень
874	ТГМ3.20.01.124	Клапан
875	ТГМ3.20.01.251	Муфта
876	ТГМ3.20.01.256	Плита
877	ТГМ3.20.01.262	Муфта
878	ТГМ3.20.05.128	Гайка фильтра
879	ТГМ3.20.40.049	Фильтр масляного бака
880	ТГМ3.20.40.206	Крышка фильтра
881	ТГМ3.30.01.011	Шкворень в сборе
882	ТГМ3.30.40.015	Цепь в сборе
883	ТГМ3.30.40.119	Ролик
884	ТГМ3.35.01.104	Скоба
885	ТГМ3.35.01.115	Прокладка регулировочная
886	ТГМ3.35.01.116	Прокладка регулировочная
887	ТГМ3.35.27.178	Кольцо
888	ТГМ3.35.30.013	Подвеска рессоры
889	ТГМ3.35.30.101	Гайка
890	ТГМ3.35.30.101-01	Гайка
891	ТГМ3.35.30.102	Втулка
892	ТГМ3.35.30.107	Опора рессоры
893	ТГМ3.35.30.109	Втулка
894	ТГМ3.35.30.110	Подвеска рессоры
895	ТГМ3.35.40.112	Гайка

№ п/п	Обозначение	Наименование
896	ТГМ3.35.50.103	Плита опорная
897	ТГМ3.35.50.118	Штифт цилиндрический
898	ТГМ3.35.50.141	Вставка текстолитовая
899	ТГМ3.35.60.114	Болт
900	ТГМ3.35.60.116	Кольцо
901	ТГМ3.35.60.117	Наличник внутренний
902	ТГМ3.35.60.152	Прокладка
903	ТГМ3.35.60.175	Наличник
904	ТГМ3.35.60.176	Подкладка
905	ТГМ3.35.60.194	Уголок
906	ТГМ3.40.01.014	Резервуар дополнительный
907	ТГМ3.40.01.209	Штуцер
908	ТГМ3.40.60.016	Вилка в сборе
909	ТГМ3.40.60.031	Подвеска в сборе
910	ТГМ3.40.60.080	Башмак
911	ТГМ3.40.60.111	Втулка
912	ТГМ3.40.60.115	Втулка
913	ТГМ3.40.60.154	Шайба пружинная левая
914	ТГМ3.40.60.181	Втулка
915	ТГМ3.40.60.182	Втулка
916	ТГМ3.40.60.186	Втулка
917	ТГМ3.40.60.187	Втулка
918	ТГМ3.40.60.200	Винтовая стяжка в сборе
919	ТГМ3.40.80.016	Вилка соединительная
920	ТГМ3.45.30.036	Сетка в сборе
921	ТГМ3.53.04.150	подушка сиденья
922	ТГМ3.53.05.165	Окантовка
923	ТГМ3.53.05.157	Уплотнение
924	ТГМ3.53.05.600	подушка подлокотника
925	ТГМ3.53.05.169	Амортизатор
926	ТГМ3.53.14.000	Замок правой двери(механизм ЗНА-С
927	ТГМ3.53.15.000	Замок левой двери
928	ТГМ3.60.06.118	Палец упругий
929	ТГМ3.60.06.118-01	палец
930	ТГМ3.60.85.102	Клин
931	ТГМ3.60.93.114	Пружина
932	ТГМ3.70.10.023	розетка
933	ТГМ3.70.90.103	Кольцо
934	ТГМ3.70.90.127	Рама прожектора
935	ТГМ3.85.60.205	Прокладка регулировочная
936	ТГМ3.85.60.205-01	Прокладка регулировочная
937	ТГМ3.85.60.205-02	Прокладка регулировочная
938	ТГМ3.90.20.038	Печка для обогрева кабины машинис
939	ТГМ3.90.20.061	Наконечник обдувки электродвмгате
940	ТГМ3.90.20.442	Сменная накидная гайка
941	ТГМ4.00.80.000	Скобы предохранительные
942	ТГМ4.01.07.014	Толкатель в сборе
943	ТГМ4.01.07.018	Дроссель в сборе
944	ТГМ4.01.07.112	Пята
945	ТГМ4.01.07.137	Пружина
946	ТГМ4.01.07.140	Пружина
947	ТГМ4.01.07.145	Стержень
948	ТГМ4.01.07.146	Пружина
949	ТГМ4.01.07.150	Клин
950	ТГМ4.01.07.154	Ось рычага
951	ТГМ4.01.07.171	Шток
952	ТГМ4.01.07.173	Поршень
953	ТГМ4.01.07.174	Поршень
954	ТГМ4.01.07.175	Поршень
955	ТГМ4.01.07.177	Фланец



№ п/п	Обозначение	Наименование
956	ТГМ4.01.07.178	Гильза
957	ТГМ4.01.07.191	Гильза
958	ТГМ4.10.46.000	Цилиндр включения жалюзи
959	ТГМ4.10.47.000	Цилиндр включения верхних жалюзи
960	ТГМ4.10.60.013	Самоподжимной сальник
961	ТГМ4.10.60.118	Манжета
962	ТГМ4.20.30.026	Клапан перепускной
963	ТГМ4.20.30.027	клапан предохранительный
964	ТГМ4.35.01.010	Масленка в сборе
965	ТГМ4.35.01.014	Крышка масленки
966	ТГМ4.35.30.005	Втулка
967	ТГМ4.35.30.020	Опора рессоры в сборе
968	ТГМ4.35.40.011	Упор
969	ТГМ4.35.40.014	Фитиль в сборе
970	ТГМ4.35.40.050	фитиль
971	ТГМ4.35.40.109	Пружина
972	ТГМ4.35.40.110	Штифт
973	ТГМ4.35.40.115	Фитиль войлочный
974	ТГМ4.35.40.119	Опора балансира
975	ТГМ4.35.40.122	Пластина
976	ТГМ4.35.40.128	Крышка
977	ТГМ4.35.40.138	Наличник
978	ТГМ4.35.40.139	Наличник
979	ТГМ4.35.40.141	Наличник
980	ТГМ4.35.40.151	Кольцо
981	ТГМ4.35.40.153	Корпус
982	ТГМ4.35.60.020	Кронштейн в сборе
983	ТГМ4.35.60.020-01	Кронштейн в сборе
984	ТГМ4.35.60.030	Кронштейн в сборе
985	ТГМ4.35.60.122	Кронштейн
986	ТГМ4.35.60.131	Косынка
987	ТГМ4.40.01.081	клапан предохранительный в сборе
988	ТГМ4.40.01.064	Резервуар
989	ТГМ4.42.10.012	Шланг Рукав (IV) 10-18-31-У ГОСТ
990	ТГМ4.45.30.010	Песочница левая
991	ТГМ4.45.30.020	Песочница правая
992	ТГМ4.55.22.006	Труба
993	ТГМ4.70.10.259	Амортизатор
994	ТГМ4.70.53.000	Пульт выносной
995	ТГМ4.85.60.159	Прокладка регулировочная
996	ТГМ4.85.60.159-01	Прокладка регулировочная
997	ТГМ4.85.60.159-02	Прокладка регулировочная
998	ТГМ4.85.60.159-03	Прокладка регулировочная
999	ТГМ5.01.01.011	Прокладка регулировочная
1000	ТГМ5.01.01.011-01	Прокладка регулировочная
1001	ТГМ5.01.01.011-02	Прокладка регулировочная
1002	ТГМ5.01.01.011-03	Прокладка регулировочная
1003	ТГМ5.01.10.010	Воздухоочиститель в сборе
1004	ТГМ5.01.10.018	Дверца
1005	ТГМ5.01.10.050	Блок цилиндров
1006	ТГМ5.01.10.220	Кассета
1007	ТГМ5.60.40.010	корпус
1008	ТГМ5.60.40.020	Фильтр масляный
1009	ТГМ5.85.80.120	Клапан гидромурфты
1010	ТГ16М.35.27.000	Редуктор
1011	ТГМ6.70.10.016	Прокладка
1012	ТГМ6.90.15.050	Кран разобщительный